Quick Start Guide

Ematic Blitz Speaker - ESB106

English | Français

Speaker Basics

Power Button. Press and hold to turn on the speaker.

Answer calls directly from the speaker.

Previous Track / Rewind

Next Track / Fast Forward

Play/Pause

Decrease Volume

Increase Volume

Turn on the Speaker

1. OFF ON — Slide the switch on the back of the speaker to ON.
2. Press and hold the power button on the top of the speaker.

A blue LED on the front of the speaker will begin blinking and a voice will indicate the speaker is on.

Pairing with your Device

1. Turn on the speaker. The status light will blink fast if unconnected, slow if connected.

iOS®

2. Go to Bluetooth Settings. Be sure Bluetooth is active, and tap Blitzspeaker.
3. "Connected" will display next to Blitzspeaker.

Android™ 4.0/4.4

2.

Enter the settings app located in the apps menu and turn on Bluetooth.

3.

Tap Search for Devices.

4. 

Tap Blitzspeaker to connect.

Phone Calls

Receive phone calls when connected through Bluetooth (audio playback will pause during calls)

While connected to Bluetooth, answer calls pressing the Call button on top of the speaker.

Answer/End calls:
Press the button.

While on a call:
Short press the button to answer.

Ignore call:
Long press the button to ignore a call.

Redial call:
Long press the button.

Playing Media

Using Bluetooth

1. Make sure Bluetooth is on and connected to the Speaker.
2. 

Select a song/video. Speaker will automatically sync to your device.

Using AUX Cable

Plug the cable from your device to the AUX port on the back of the speaker.

Using MicroSD

Insert a MicroSD card into the slot on the back of the speaker. Control playback with the buttons on the top of the speaker.

Charging

To charge the speaker plug the provided USB Cable to the USB port on the back of the speaker. Then connect to a computer or USB charger.

While charging, the status light will glow solid RED. The light will turn off when charging is complete.

Battery life is approximately 15 hours at moderate listening levels.

Customer Support

Visit ematic.us/support for customer support regarding your device.

To submit a request, fill out the required information online. You will be provided a ticket number regarding your issue which you can refer to when contacting us further.

©2014 Ematic. iPad®, iPhone® and iPod® touch are registered trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark of Cisco Technology, Inc. Android is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark, figure mark (stylized "B Design"), and combination mark (Bluetooth word mark and "B Design") are registered trademarks and are wholly owned by the Bluetooth SIG and used by Ematic under a license. Ematic is not affiliated with Apple, Inc. Cisco Technology, Inc, or Googe, Inc., (including Android). The Ematic brand and products are owned by Shaghal, Ltd.

Guide de départ rapide

Ematic Blitz Speaker - ESB106

Fonctions de base

Bouton de mise en/hors fonction. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour mettre le haut-parleur en fonction.

Répondez aux appels directement sur le haut-parleur.

Piste précédente / rembobiner

Piste suivante / Avance rapide

Lecture/pause.

Diminution du volume.

Augmentation du volume.

Mise en fonction du haut-parleur

1. Glissez le commutateur situé sur le haut-parleur à la position “ON”.

2. Appuyez sur le bouton de mise en fonction situé sur le dessus du haut-parleur et maintenez-le enfoncé.

Un voyant à DEL bleu situé à l'avant du haut-parleur clignotera afin de vous indiquer que le haut-parleur est en fonction.

Jumelage de votre dispositif

1. Mettez votre haut-parleur en fonction. Le voyant de statut clignotera rapidement s'il est connecté, lentement s'il ne l'est pas.

iOS[MD]

2. Allez aux réglages Bluetooth. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et appuyez sur Blitzspeaker.
3. “Coonnecté” apparaîtra à côté de Blitzspeaker.

Android[MC] 4.0-4.4

2.

Accédez à l'Appli des réglages située dans le menu des Applis et activez Bluetooth.

3.



Appuyez sur “Search for Devices” (recherche des dispositifs).

4.



Tapez sur Blitzspeaker afin de vous connecter.

Appels téléphoniques

Recevez des appels lorsque vous êtes connecté par l'entremise de Bluetooth (la lecture audio sera mise en pause pendant l'appel.)

Pendant la connexion Bluetooth, répondez aux appels en appuyant le le bouton d'appel, situé sur le dessus du haut-parleur.

Répondre aux appels/terminer les appels :
Appuyez sur le bouton .

Pendant un appel :
Appuyez brièvement sur le bouton pour répondre.

Ignorer l'appel :
Appuyez longuement sur le bouton pour ignorer l'appel.

Recomposer l'appel :
Appuyez longuement sur le bouton

Lecture de médias

À l'aide de la fonction Bluetooth

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et connectée au haut-parleur.
2. 

Sélectionner une chanson/une vidéo. Le haut-parleur se synchronisera automatiquement à votre dispositif.

Utilisation du câble auxiliaire

Branchez le câble de votre dispositif au port “AUX” situé à l'arrière de votre Blitz Speaker.

Utilisation du MicroSD

Insérez une carte MicroSD dans la fente à l'arrière de l'enceinte. De contrôler la lecture avec le bouton sur le dessus du haut-parleur.

Recharge

Pour recharger le ESB106 branchez le câble USB inclus au port situé à l'arrière du haut-parleur à la prise USB d'un ordinateur ou à un chargeur USB.

Pendant la recharge, le voyant de statut sera allumé en ROUGE. Le voyant s'éteindra lorsque la recharge sera terminée.

La pile a une autonomie d'environ 15 heures à un niveau d'écoute modéré.

Soutien à la clientèle

Visitez ematic.us/support afin d'obtenir du soutien relativement à votre dispositif.

Afin de soumettre une requête, remplissez les informations nécessaires en ligne. On vous fournira un numéro de billet relatif à votre problème, auquel vous pourrez référer afin de nous contacter.

©2014 Ematic. iPad[MD], iPhone[MD] et iPod[MD] touch dont des marques de commerce d'Apple Inc. IOS est une marque de commerce de Cisco Technology, Inc. Android est une marque de commerce de Google Inc. Le nom de marque Bluetooth[MD] et le symbole (le design stylisé “B”), et le nom de marque combiné au design du “B” sont des marques de commerce appartenant à Bluetooth SIG et utilisées sous licence par Ematic. Ematic n'est pas affilié avec Apple, Inc. Cisco Technology, Inc, ou Googe, Inc., (incluant Android). La marque et les produits Ematic appartiennent à Shaghal, Ltd.